


Dvere – alarm1



Popis: je určený na sledovanie nepovoleného otvorenia dverí. Po identifikácii kľúčom ktorý je naprogramovaný v databáze je otváraný zámok a 20 sekúnd nie je kontrolovaný dverný kontakt. Následne, ak dvere neboli zavreté je zapnutá siréna na daný čas. Indikácia stavu elektroniky je malým piezoreproduktorom. Siréna je zapnutá aj v prípade, že došlo k nepovolenému otvoreniu dverí.

Vstupy: - elektronický kľúč z dotykovej plochy (externá)
- dverný kontakt

Napájanie: 15 V / 2W, zálohovací akumulátor 12V/1,2Ah

Výstup: malý piezoreproduktor, siréna, kontakt pre zámok

Rozmery: 220 x 120 x 70 mm

Programovanie kľúčov: dvoma tlačidlami na plošnom spoji

Rozsah pracovných teplôt: -20 do +50 st. C

Vyhotovenie: karbica na stenu